

ASA-72

Индикаторная панель

ASA-72 обеспечивает индикацию статуса тревожных шлейфов для 72 зон, активности считывателей, статуса считывателей и присутствия сотрудников (с соответствующим программным обеспечением). Панель оснащена собственным процессором и последовательным портом с интерфейсом RS-485, через который производится подключение к контроллерам ААМ-16, ААН-32/100 и АР-550. ASA-72 контролирует и отображает не только состояние тревог, но и повреждения тревожного шлейфа. Состояния шлейфов или считывателей отображаются трехцветными светодиодами. Панель также имеет встроенный зуммер, кнопки "Подтверждения тревоги" и "Тестирования". Пользователь может подписать наименование каждой зоны (считывателя) на специальной вставке и поместить ее в панель. Сообщения тревоги/неисправностей подтверждаются оператором нажатием кнопки "Подтверждение".

Панель также может отображать состояние считывателей: доступ разрешен, в доступе отказано, доступ под принуждением, состояние связи, вскрытие корпуса считывателя, удержание и взлом двери, вспомогательный вход. Также имеется светодиод для индикации состояния связи с контроллером.

Дополнительные 4 светодиода выдают состояние связи с тревожными модулями. Кнопка "Тестирование" служит для проверки работоспособности светодиодов.

ASA-72 может выводить индикацию о состоянии шлейфов до 4 тревожных модулей. Состояние шлейфов тревожных модулей направляется в панель из контроллера. Контроллер ААМ-16 поддерживает 1 панель ASA-72, АР-550 – 2, ААН-32/100 – 4. Каждая панель заключена в металлический корпус с блоком питания на 220В.

Характеристики:

- 72 трехцветных светодиода
- Отображение тревог и состояний шлейфов или считывателей
- Обеспечение подтверждений оператором
- Обеспечение звукового сопровождения тревог
- Контроль вскрытия корпусов и потери питания на тревожных модулях
- Поддержка индикации состояния шлейфов на 4 тревожных модулях
- Встроенный датчик вскрытия корпуса
- Связь с контроллером по RS-485 интерфейсу
- Входное напряжение - 220VAC; потребление 0.1А
- Размеры: 406x406x127 мм



ASA-72

Применение индикаторной панели

СТАТУС ТРЕВОЖНЫХ ШЛЕЙФОВ:

КРАСНЫЙ = Тревога/Мигает пока не подтверждено
ОРАНЖЕВЫЙ = Повреждение шлейфа/Мигает пока не подтверждено
ЗЕЛЕНЫЙ = Нет тревоги

СТАТУС СЧИТЫВАТЕЛЕЙ:

ВЫКЛЮЧЕН = Не скофигурирован
КРАСНЫЙ = Тревога/Мигает пока не подтверждено
ОРАНЖЕВЫЙ = Нет связи со считывателем
ЗЕЛЕНЫЙ = Нет тревоги

АКТИВНОСТЬ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ:

КРАСНЫЙ = В доступе отказано
МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ = Доступ под принуждением/Мигает пока не подтверждено
ЗЕЛЕНЫЙ = Доступ разрешен

ПРИСУТСТВИЕ СОТРУДНИКОВ:

ВЫКЛЮЧЕН = Вне здания
КРАСНЫЙ = Занят
ОРАНЖЕВЫЙ = На рабочем месте
ЗЕЛЕНЫЙ = В здании



113191, Москва, 3-я Родинская ул. 6
Тел: (095) 234 3311 (многоканальный)
Факс: (095) 737 9268

Безопасность