




## Термопринтер THP 2020 A



Термопринтер THP 2020 A поставляется в корпусе для установки в раму. Он подсоединен к интерфейсу S20 коммуникационного модуля IOS 0020 A.

### Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Термопринтер с соединительным кабелем
1	Универсальный корпус малый USF 0000 A, для установки в раму.
1	Соединительный кабель для интерфейсного модуля принтера

**Замечания** Для установки термопринтера требуется либо Монтажная рама малая FSH 0000 A (при установке на поверхность), либо Монтажный комплект для установки в 19" стойку FRS 0002 A для корпуса, монтируемого в малую раму (при установке в 19-дюймовые стойки). Кабель принтера CPR 0001 A не требуется.

### Информация для заказа

Термопринтер THP 2020 A с универсальным корпусом малым USF 0000 A, для установки в раму	THP 2020 A
---	------------

### Информация для заказа

#### Дополнительные аксессуары

Кабель принтера CPR 0001 A Для соединения контроллера панели MPC с коммутационной панелью, длина кабеля 100 см	CPR 0001 A
---	------------